

Warenbestandsliste Gebrauchtgeräte, für Gewerbekunden. Angebot freibleibend, Gelb markiert mit fehlern.

45995

30	Samsung Galaxy Tab (SM-T235), 8 GB, 1.5 GB, SIM, 7 Zoll, white, button hängt
98	SAMSUNG / SM-P619 / / 128 GB / 4GB, s-broken, s-cloud
117	Samsung A3 (SM-A320FL), 16 GB, 2GB, 4.5 Zoll, black, S-BROKEN
143	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
147	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
202	Samsung Galaxy Tab Active Pro (SM-T545), 64 GB, 4 GB, SIM, 10.1 Zoll
208	Samsung Galaxy Tab A (SM-T555), 16 GB, 2GB, SIM, 9.7 Zoll, black
246	Samsung S9 FE 5G (SM-X516B), 128 GB, 6 GB, 10.9 Zoll, black S-Broken
247	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
248	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
336	Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T825), 32 GB, 4GB, SIM, 9.7 Zoll, black
366	SAMSUNG Galaxy S20 (SM-G980F), 128 GB, 8GB, C-Broken, S-Broken
387	SAMSUNG / SM-T395 / / 16 GB / 3GB
390	SAMSUNG / SM-T395 / / 16 GB / 3GB
396	SAMSUNG / SM-T295 / / 32 GB / 2GB
417	SAMSUNG / SM-T395 / / 16 GB / 3GB
418	SAMSUNG / SM-T395 / / 16 GB / 3GB
421	SAMSUNG Galaxy A33 5G (SM-A336B), 128 GB, 6GB, 6.4 Zoll, S-Broken
699	Apple AirPods 3rd Gen Lightning boxed bulk AS IS
929	Lenovo 10e Chromebook Tablet 10.1 (MT8183)
1145	Samsung Galaxy Tab Active 2 (SM-T390), Grade B
1147	Samsung Galaxy Tab S2 (SM-T813), 32 GB, 3 GB, 9.7 Zoll, white
1148	Samsung Galaxy Tab S2 (SM-T813), 32 GB, 3 GB, 9.7 Zoll, white
1185	Samsung Galaxy Tab Active (SM-T365), 16 GB, 1.5 GB, 8 Zoll
1203	SAMSUNG Galaxy S20 (SM-G980F), 128 GB, 8GB, C-Broken, S-Broken, Rahmen C
1204	SAMSUNG Galaxy S20 (SM-G980F), 128 GB, 8GB, C-Broken, S-Broken
1215	Apple iPhone 8, 64 GB, 2GB, 4.7 Zoll
1243	HMD Global Nokia 5.4, 128 GB, 4 GB, 6.39 Zoll Display
1260	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
1265	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
1275	Samsung A03 Core (SM-A032F), 32 GB, 2GB, Rahmen defekt
1487	SAMSUNG Galaxy A8 (SM-A530F), 32 GB, 4GB
1488	SAMSUNG Galaxy A8 (SM-A530F), 32 GB, 4GB
1489	SAMSUNG Galaxy A8 (SM-A530F), 32 GB, 4GB
1490	SAMSUNG Galaxy A8 (SM-A530F), 32 GB, 4GB
1560	Samsung Galaxy S6 (SM-G920F), 32 GB, 3GB
1567	SAMSUNG / SM-G986B / / 128 GB / 12GB
1570	Samsung Galaxy S21 5G (SM-G991B), 128 GB, 8GB, S-Broken
1573	SAMSUNG / SM-J330F / / 16 GB / 2GB, DS
1575	SAMSUNG / SM-J330F / / 16 GB / 2GB, DS
1578	Samsung Galaxy J3 (SM-J330FN), 16 GB, 2GB, defekt
1580	SAMSUNG Galaxy Tab S6 lite (SM-P615), 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, s-cloud
1584	Samsung Galaxy Tab A7 SM-T505, 64 GB, 3GB, 10.4 Display, C Delle

1585	Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T530), 16 GB, 1536MB, 10.1 Zoll Display
1586	Samsung Galaxy Tab Active Pro (SM-T545), 64 GB, 4 GB, SIM, 10.1 Zoll
1587	Samsung Galaxy Tab Active Pro (SM-T545), 64 GB, 4 GB, SIM, 10.1 Zoll
1632	Samsung Tab Active 3 (SM-T575), 64 GB, 4GB, 8 Zoll, Grade C, defekt
1853	Apple iPad (8th Gen.) A2270, 32 GB, WiFi, 10.2 Zoll
1865	Apple iPhone 13 mini (A2628), 128GB, 4 GB, 5.4 Zoll, midnight , MDM gesperrt
1866	Apple iPhone 13 mini (A2628), 128GB, 4 GB, 5.4 Zoll, midnight , MDM gesperrt
1867	Apple iPhone 13 (A2628), 128GB, 4 GB, 5.4 Zoll, midnight
1868	Apple iPhone 14 (A2882), 128 GB, 6 GB, 6.1 Zoll, midnight
1869	Apple iPhone 14 (A2882), 128 GB, 6 GB, 6.1 Zoll, midnight
1870	Apple iPhone 14 (A2882), 128 GB, 6 GB, 6.1 Zoll, midnight
1871	Apple iPhone SE 2nd Gen (A2296), 128 GB, 3 GB, 4.7 Zoll, black
1872	Apple iPhone SE 2nd Gen (A2296), 128 GB, 3 GB, 4.7 Zoll, black
1873	Apple iPhone SE 2nd Gen (A2296), 64 GB, 3 GB, 4.7 Zoll, black
1874	Apple iPhone SE 3rd Gen (A2783), 128 GB, 4 GB , 4.7 Zoll, midnight, MDM gesperrt
1875	Apple iPhone SE 3rd Gen (A2783), 128 GB, 4 GB , 4.7 Zoll, midnight
1876	Apple iPhone XR (A2105), 64 GB, 3 GB, 6.1 Zoll, black
1877	Gigaset GS4 (E940-2795-00), 64 GB, 4 GB, 6.3 Zoll
1879	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1880	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1881	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1882	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1883	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1884	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1885	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1886	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1887	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1888	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1890	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1891	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1892	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1893	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1894	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black
1895	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black, S_BROKEN
1896	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black, S_BROKEN
1897	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black, S_BROKEN
1898	Gigaset GS5 (E940-2796-00), 128 GB, 6 GB, 6.3 Zoll, black, S_BROKEN
1899	Gigaset GS5 lite (E940-2878-03), 64 GB, 4 GB, 6.3 Zoll, black
1900	Gigaset GS5 lite (E940-2878-03), 64 GB, 4 GB, 6.3 Zoll, black
1901	Gigaset GS5 lite (E940-2878-03), 64 GB, 4 GB, 6.3 Zoll, black
1903	HMD Global Nokia 5.4, 128 GB, 4 GB, 6.39 Zoll, blue
1904	HMD Global Nokia 5.4, 128 GB, 4 GB, 6.39 Zoll, blue
1905	HMD Global Nokia 5.4, 128 GB, 4 GB, 6.39 Zoll, blue
1906	HMD Global Nokia G60 5G , 128 GB, 6GB, 6.58 Zoll, dimgray
1907	HMD Global Nokia G60 5G , 128 GB, 6GB, 6.58 Zoll, dimgray
1908	HMD Global Nokia G60 5G , 128 GB, 6GB, 6.58 Zoll, dimgray
1909	HMD Global Nokia G60 5G , 128 GB, 6GB, 6.58 Zoll, dimgray

1910	HMD Global Nokia G60 5G , 128 GB, 6GB, 6.58 Zoll, dimgray
1911	HMD Global Nokia G60 5G , 128 GB, 6GB, 6.58 Zoll, dimgray
1913	HMD Global Nokia X10, 64 GB, 6GB, 6.67 Zoll, forest green
1914	HMD Global Nokia X20, 128 GB, 8GB, 6.67 Zoll, nordic blue
1917	Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336B), 128 GB, 6GB, 6.4 Zoll, black
1920	Samsung Galaxy A50 (SM-A505FN), 128 GB , 4GB, 6.4 Zoll
1921	SAMSUNG Galaxy S20 (SM-G980F), 128 GB, 8GB, 6.2 Zoll, grey, S-BROKEN
2019	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black, S-BROKEN
2025	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black, S-BROKEN
2032	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black, S-BROKEN
2034	Samsung Xcover 4s (SM-G398FN), 32 GB / 3GB, 5 Zoll, black
2042	Samsung Xcover 6 Pro (SM-G736B), 128 GB, 6 GB, 6.6 Zoll
2045	SAMSUNG Galaxy S20 (SM-G980F), 128 GB, 8GB, 6.2 Zoll, grey
2046	SAMSUNG Galaxy S20 (SM-G980F), 128 GB, 8GB, 6.2 Zoll, grey
2047	Samsung Galaxy A50 (SM-A505FN), 128 GB , 4GB, 6.4 Zoll
2048	Samsung Galaxy S20 Plus 5G (SM-G986B), 128 GB, 12 GB, 6.7 Zoll, black
2049	Samsung Galaxy S20 Plus 5G (SM-G986B), 128 GB, 12 GB, 6.7 Zoll, black
2050	SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615), 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, S-PIX
2051	Samsung Galaxy S22 (SM-S901B) ,128 GB, 8GB, 6.1 Zoll, black
2052	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2053	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2054	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2055	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2056	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2057	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2058	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2059	Samsung Tab Active 2 (SM-T395), 16 GB, 3 GB, 8 Zoll, SIM, black
2060	Samsung Tab Active Pro (SM-T540), 64 GB, 4GB, 10.1 Zoll, black
2061	Samsung Tab Active Pro (SM-T540), 64 GB, 4GB, 10.1 Zoll, black
2062	Samsung Tab Active Pro (SM-T540), 64 GB, 4GB, 10.1 Zoll, black
2063	Samsung Galaxy Tab Active Pro (SM-T545), 64 GB, 4 GB, SIM, 10.1 Zoll
2064	Samsung Galaxy Tab A (SM-T555), 16 GB, 2GB, SIM, 9.7 Zoll, black
2065	Samsung Galaxy Tab Active 3 (SM-T575), 64 GB, 4 GB, SIM, 8 Zoll, black
2066	Samsung Galaxy Tab Active 3 (SM-T575), 64 GB, 4 GB, SIM, 8 Zoll, black
2067	Samsung Galaxy Tab A (SM-T585), 32 GB, 2 GB, SIM, 10.1 Zoll, black
2068	Samsung Galaxy Tab A (SM-T595), 32 GB, 3 GB, SIM, 10.5 Zoll, Ladeanschluss H2O def., s-Cloud
2069	Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T825), 32 GB, 4GB, SIM, 9.7 Zoll, black
2070	Samsung Galaxy Tab S3 (SM-T825), 32 GB, 4GB, SIM, 9.7 Zoll, black
2071	Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T875), 128 GB, 6 GB, SIM, 11 Zoll, grey
2072	Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T875), 128 GB, 6 GB, SIM, 11 Zoll, grey
2073	Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T875), 128 GB, 6 GB, SIM, 11 Zoll, grey
2074	Samsung Galaxy Tab S9+ (SM-X810), 256 GB, 12GB, 12.4 Zoll, black
2096	HMD Global Nokia T20, 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, deep ocean
2102	HMD Global Nokia T20, 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, deep ocean, Display defekt
2107	HMD Global Nokia T20, 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, deep ocean, C-BROKEN
2117	HMD Global Nokia T20, 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, deep ocean, Display defekt
2123	HMD Global Nokia T20, 64 GB, 4GB, SIM, 10.4 Zoll, deep ocean, C-Lens

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2408	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2409	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2411	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2412	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2413	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2414	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2415	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2416	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2417	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2418	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2419	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2420	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2421	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2422	Samsung Galaxy A52 (SM-A525F), 128 GB, 6 GB, 6.5 Zoll, black
2424	Samsung Tab Active 3 (SM-T575), 64 GB, 4GB